

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



Características Principais

Referência	: SSW070130T5SZ
Código do produto	: 10194176
Linha de produto	: SSW07

Dados básicos

Potência	
- Corrente nominal	: 130 A
- Tensão de Alimentação	: 220-575V
- Tipo da rede de alimentação	: TT / TN / IT
- Frequência	: 50/60Hz
- Número de fases controladas	: 3 fases
- Bypass integrado	: Sim

Potência motor - conexão padrão (cv/kW)

- 220/230V	: 50 / 37
- 380/400V	: 75 / 55
- 440/460V	: 100 / 75
- 575V	: 125 / 90
- 690V	: Não

Potência motor - conexão dentro do delta (cv/kW)

- 220/230V	: Não
- 380/400V	: Não
- 440/460V	: Não
- 575V	: Não

Eletrônica e ventilador

Tensão de alimentação (controle)	: 94-264V
Tensão de alimentação (ventilador)	: 94-264V

Tipo de ligação ao motor

- Padrão (3 cabos)	: Sim
- Dentro do delta (6 cabos)	: Não

Regime de partida

- Padrão [1]	: AC-53b 3-30:1170
- Com kit de ventilação [2]	: AC-53b 3-30:330

Entradas digitais

- Quantidade (padrão)	: 3
- Tipo	: CA
- Tensão	: 110 a 240 Vca
- Nível alto mínimo	: 93 Vca
- Nível baixo máximo	: 10 Vca
- Tensão máxima	: 264 Vca
- Corrente de entrada	: 1,1 mA @ 220 Vca
- Função	: Programável via opcional
- Leitura via comunicação	: Não

Entrada para termistor do motor

- Quantidade (padrão)	: Disponível com opcional
- Atuação	: Disponível com opcional
- Desatuação	: Disponível com opcional
- Resistência mínima	: Disponível com opcional

Saídas analógicas

- Quantidade (padrão)	: Não
- Níveis	: Não
- Resolução	: Não
- Função	: Não
- Escrita via comunicação	: Não

Saídas digitais

- Quantidade	: 2
- Tipo	: Relé NA
- Tensão máxima	: 250 Vca
- Corrente máxima	: 1 A
- Função	: Programável via opcional
- Escrita via comunicação	: Não

Funções e Recursos

Tipo de controle partida e parada	
- Rampa de tensão	: Sim
- Rampa de tensão e limite de corrente	: Não
- Limite de corrente	: Sim

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Rampa de limitação de corrente : Programável via opcional
- Controle de bombas : Programável via opcional
- Controle de torque : Não
- Partida direta (D.O.L.) : Programável via opcional

Funções / Recursos

Funções especiais

- Pulso de torque na partida (kick start) : Sim
- Jog : Programável via opcional
- Frenagem CC (com contator) : Programável via opcional
- Frenagem ótima (sem contator) : Não
- Frenagem por troca de sentido de giro : Não
- Troca do sentido de giro : Programável via opcional
- Acionamento multimotores : Não
- Partida de emergência (Fire Mode) : Programável via opcional

Diagnósticos

- Últimas falhas : Sim, 4 últimas
- Diagnósticos de partida e regime : Não
- Histórico de falhas : Não
- Histórico de alarmes : Não
- Histórico de eventos : Não

Outros

- Acionamento do ventilador programável : Programável via opcional
- Cópia dos parâmetros via HMI : Sim
- Usuário 1 e usuário 2 : Não
- Start-up orientado : Não
- Atuação das proteções em erros ou alarmes : Não
- Auto reset de falhas : Sim
- Relógio de tempo real (RTC) : Não
- SoftPLC (programação em ladder) : Não

Slots (para acessórios opcionais)

- Quantidade : 1
- Expansão de entradas e saídas digitais : Não
- Entrada PTC para o motor : Sim
- Entradas Pt-100 para o motor : Não
- Sensor de corrente (para bypass externo) : Não

Comunicações (ver Comunicação)

Proteções

- Tensão
- Falta de fase na alimentação : Sim
- Sobretensão e subtensão : Não
- Desbalanceamento de tensão : Não
- Subtensão na eletrônica (controle) : Sim

Corrente

- Sobrecorrente e subcorrente : Programável via opcional
- Desbalanceamento de corrente : Programável via opcional

Torque

- Sobretorque e subtorque : Não

Potência

- Sobrepotência e subpotência : Não

Temperatura

- Sobretemperatura nos tiristores : Sim
- Sobretemperatura no motor termistor PTC : Disponível com opcional
- Sobretemperatura no motor termopar PT100 : Não

Sobrecarga

- Sobrecarga no motor (classe térmica) : Sim
- Sobrecarga nos tiristores (software) : Sim
- Sequência de fase invertida : Sim
- Defeito externo : Programável via opcional
- Motor não conectado : Sim
- Conexão errada ao motor : Não
- Frequência fora da faixa : Sim

Falta à terra

- Falta à terra : Não

Bypass

- Bypass não abriu : Sim
- Bypass não fechou : Sim
- Sobrecorrente antes de fechar o bypass : Sim
- Subcorrente antes de fechar o bypass : Sim

Tempo

- Tempo antes da partida : Não
- Tempo após da partida : Programável via opcional
- Intervalo entre partidas : Não
- Rotor bloqueado na partida : Sim

Comunicações

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Erro de programação	: Sim
- Falhas de comunicação	: Sim
Potência	
- Curto-circuito na potência com motor desligado	: Sim
- Falha nos tiristores	: Não
- Falha de autodiagnose do hardware	: Não
Parametrização	
- Parametrização via trimpots e dip switches	: Sim
- Parametrização via HMI	: Disponível com opcional
- Parametrização via software	: Superdrive G2
HMI local	
- Tipo	: Opcional
HMI remota	
- Tipo	: Opcional
- Moldura para a HMI	: Não
- Grau de proteção da HMI	: IP54
- Comprimento máximo do cabo	: 10 m
Dados da HMI local ou remota	
- Display	: LED numérica
- Teclas	: 8 teclas
- Senha	: Sim
- Idiomas	: Não
- Help (ajuda)	: Não
- Função cópia	: Sim
- Gráfico dos status (leitura)	: Não
- USB na HMI	: Não
Comunicação	
- Modbus-RTU RS-232	: Disponível com opcional
- Modbus-RTU RS-485	: Disponível com opcional
- Modbus-RTU USB	: Não
- WEG Bus	: Não
- Modbus-TCP	: Não
- Profibus-DP	: Não
- Profibus-DPV1	: Não
- Profinet	: Não
- DeviceNet	: Disponível com opcional
- EtherNet/IP	: Não
- EtherNet/IP 2P	: Não
- Profinet IO 2P	: Não
- CANopen	: Não
Condições ambiente	
- Grau de proteção	: IP00
- Grau de poluição (UL 508)	: 2
Temperatura	
- Mínima	: 0 °C
- Nominal	: 55 °C
- Fator de redução de corrente acima da nominal [3]	: 2 % para cada grau
Umidade relativa do ar (sem condensação)	
- Mínima	: 5 %
- Máxima	: 90 %
Altitude	
- Em condições nominais	: 1000 m
- Máxima permitida com fator de redução [4]	: 4000 m
- Fator de redução de corrente acima de 1000 m [5]	: 1 % para cada 100 m
- Fator de redução de tensão acima de 2000 m [6]	: 1,1 % para cada 100 m
Dimensões	
- Tamanho	: 3
- Altura	: 276 mm
- Largura	: 223 mm
- Profundidade	: 220 mm
- Peso	: 7,6 kg
Diretivas de Sustentabilidade	
- RoHS	: Sim
- Conformal coating	: 3C2
Normas Atendidas	
- Segurança	: UL 508
- Baixa Tensão	: EN 60947-4-2
- Categoria de sobretensão	: III (UL508 / EN61010)
- EMC	: Diretiva 89/336/EEC
Certificações	
- Certificações do produto	: UL, CE, CS, IRAM e C-TICK

Notas

1) Regime de partida AC-53b 3-30:1170:

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- 3 x Corrente nominal da SSW07 durante 30 s;
 - 3 partidas por hora;
 - 100% do tempo com corrente nominal;
 - Com bypass integrado;
 - de 0 a 55 °C sem derating de corrente.
- 3) Para temperatura acima da nominal;
 - 4) Com fator de redução;
 - 5) Para altitude acima de 1000 m;
 - 6) Para altitude acima de 2000 m;
 - 7) Imagem meramente ilustrativa;
 - 8) Para obter mais informações consulte o manual do usuário da SSW07.